

## Ισιωτική Μαλλιών με Γεννήτρια Ατμού Kemei KM-9090

### Οδηγίες Χρήσης

#### Περιγραφή συσκευής

- A. Κουμπί ενεργοποίησης
- B. Κουμπί -
  - Ενεργοποιήστε/ Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ατμού
- Κουμπί +
  - Ρυθμίστε τη ροή ατμού
- Κουμπιά + και -
  - Αύξηση / Μείωση της θερμοκρασίας
- C. Ψηφιακή οθόνη
- D. Πλάκες x-tourmaline
- E. Τρύπες ατμού
- F. Καλώδιο ατμού
- G. Μαγνητική βάση
- H. Βεντούζα σταθεροποίησης
- I. Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού
- J. Κάλυμμα δεξαμενής
- K. Τρύπα γεμίσματος
- L. Καλώδιο τροφοδοσίας

Ένδειξη θερμοκρασίας χωρίς σύμβολα ατμού: Ο ατμός είναι απενεργοποιημένος

Ένδειξη θερμοκρασίας με 2 σύμβολα ατμού: Ο ατμός είναι ενεργοποιημένος στο επίπεδο 1

Ένδειξη θερμοκρασίας με 3 σύμβολα ατμού: Ο ατμός είναι ενεργοποιημένος στο επίπεδο 2

#### Προφυλάξεις ασφαλείας

Πρέπει να παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά τον χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών και αυτές περιλαμβάνουν:

1. Σιγουρευτείτε ότι η τάση στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με εκείνη της κεντρικής παροχής ρεύματος.
2. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα- αποσυνδέετε τη μετά από κάθε χρήση.
3. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
4. Πάντοτε τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια κατά τη χρήση.
5. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
6. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κτλ...)
7. Αυτή η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από οποιονδήποτε με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση χρήσης της συσκευής,

- εκτός εάν βρίσκεται υπό την επίβλεψη ή του έχουν δοθεί οδηγίες εκ των προτέρων για τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.
8. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν με τη συσκευή.
  9. Ποτέ μην τοποθετείτε το σώμα, το φως ή το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά – καθαρίστε το σκουπίζοντας το πάντα με νωπό πανί.
  10. Πάντα αποσυνδέετε την από την πρίζα προτού εφαρμόσετε ή αφαιρέσετε αξεσουάρ και πριν τον καθαρισμό.
  11. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες ή πριν αγγίξετε το καλώδιο ή τους συνδέσμους της τροφοδοσίας.
  12. Για να αφαιρέσετε τη συσκευή από την πρίζα, κρατήστε το φως και τραβήξτε το απευθείας από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
  13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φως είναι κατεστραμμένα ή εάν η συσκευή καθεαυτή είναι ελαττωματική – όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου, θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από επίσημο κέντρο επισκευών του κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους από αυτόν τεχνικούς για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
  14. Σε περίπτωση χρήσης αγωγών επέκτασης, αυτοί πρέπει να είναι κατάλληλοι για την τάση της συσκευής για να αποφευχθεί κίνδυνος για τον χρήστη και για την ασφάλεια του περιβάλλοντος στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή. Οι ακατάλληλοι αγωγοί επέκτασης μπορούν να προκαλέσουν ανωμαλία στην λειτουργία.
  15. Ποτέ μην αφήσετε το καλώδιο να κρέμεται σε μέρη που μπορεί να το πιάσει παιδί.
  16. Μη θέτετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που δεν είναι αυθεντικά ή που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
  17. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
  18. Μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
  19. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες όπως βροχή, ήλιο κτλ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.  
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. θερμάστρα).

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη και/ή βραχυκύκλωμα. Σε κάθε περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας για να αποφύγετε τους κινδύνους που προκαλούνται από τον ηλεκτρισμό. Σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή καλέστε ένα κέντρο επισκευών.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νιπτήρα γεμισμένο με νερό. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά πρώτα τραβήξτε το φως από την πρίζα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που χρησιμοποιούνται αεροζόλ ή σπρέι.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη που χορηγείται οξυγόνο.

Μη τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ τη χρησιμοποιείτε.

27. Ποτέ μη ρίχνετε ή εισάγετε αντικείμενα στις οπές της συσκευής.
28. Κρατήστε τις επιφάνειες που θερμαίνονται καθαρές και χωρίς σκόνη, βρωμιά ή χημικά προϊόντα (όπως σπρέι μαλλιών).

## **Αποθήκευση συσκευής**

- Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αφήστε τη σε κάθε περίπτωση να κρυώσει
- Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά σε ξηρό μέρος
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή καθώς αυτό θα οδηγήσει σε φθορά και πιθανόν σπάσιμό του.

## **Τρόπος χρήσης**

Πριν ξεκινήσετε:

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της.
2. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό ή να το έχετε βράσει ώστε να γίνει απεσταγμένο. Σηκώστε τη δεξαμενή από τη βάση και σηκώστε το καπάκι της τρύπας γεμίσματος και ρίξτε νερό μέσα (περίπου 470ml). Όταν ολοκληρώσετε το γέμισμα, επανατοποθετήστε τη στη βάση. Μπορείτε να προσθέσετε νερό σε οποιαδήποτε φάση καθώς διαχωρίζεται από τη βάση.
3. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας θα πρέπει να βλέπετε ατμό να εξέρχεται από τις τρύπες και να ακούτε τον ήχο της αντλίας. Εάν αυτό δε συμβαίνει θα πρέπει να γεμίσετε ξανά τη δεξαμενή νερού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη γεμίσετε τη δεξαμενή ενώ είναι ακόμα τοποθετημένη στη βάση. Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα μέσα στη δεξαμενή (άρωμα, μαλακτικό κτλ.). Μη χρησιμοποιείτε νερό από στεγνωτήριο, ψυγείο, air-condition, βρόχινο). Αυτά τα νερά περιλαμβάνουν οργανικά κατάλοιπα και/ή μεταλλικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται λόγω της επίδρασης της θερμότητας και προκαλούν πιπίλισμα και φθορά.

Βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι επαρκές ώστε ο ατμός να είναι αποτελεσματικός.

## **Ξεκινώντας τη χρήση**

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
2. Συνδέστε τη σε πρίζα προδιαγραφών ίδιων με της συσκευής και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης.
3. Η οθόνη LCD ανάβει και δείχνει τις τελευταίες ρυθμίσεις (θερμοκρασία και ροή ατμού).
4. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά ώστε η συσκευή να είναι λειτουργική (προθέρμανση των διάφορων μερών).
5. Κατά την πρώτη χρήση θα χρειαστεί να προετοιμάσετε την αντλία ανοίγοντας και κλείνοντας το σίδερο πολλές φορές.
6. Όταν κλείνετε τις πλάκες και η παραγωγή ατμού είναι ενεργοποιημένη, θα ακούσετε την αντλία να ενεργοποιείται.
7. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με βάση τον τύπο των μαλλιών σας.
8. Ρύθμιση του ατμού: πιέστε το + για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ατμού και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να ρυθμίσετε τη ροή του.
9. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Ατμού: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παροχή ατμού κρατήστε πατημένο το κουμπί – για 3 δευτερόλεπτα.
10. Μόλις οι ρυθμίσεις ολοκληρωθούν, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

## Χρήση

1. Πάρτε μια τούφα μαλλιά 5 εκ. το μέγιστο και τοποθετήστε τις πλάκες της συσκευής κοντά στις ρίζες.
2. Τοποθετήστε τη ρίζα της τούφας ανάμεσα στις πλάκες, κλείστε σφιχτά και κυλήστε ήπια προς τις άκρες της τούφας, για να επιτρέψετε στον ατμό να κυκλοφορήσει καλά στην καρδιά της τρίχας.
3. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με τις τρύπες του ατμού πάντα κάτω, ώστε η τούφα που δουλεύετε να έρχεται πρώτα σε επαφή με τον ατμό και μετά να ισιώνεται από τις πλάκες.
5. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, συνιστάται να εφαρμόζετε την κατάλληλη θεραπεία (αργανέλαιο κ.ά.) για καλύτερα αποτελέσματα.
6. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 ώρα αδράνειας. Πατήστε ξανά το κουμπί της ενεργοποίησης για να την ενεργοποιήσετε.
7. Αφήστε τα μαλλιά να κρυσώσουν πριν τα χτενίσετε.

## Αποθήκευση

1. Μην κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο ατμού
2. Προσέξτε να μην λυγίσετε ή στρίψετε το καλώδιο κατά τη χρήση ή την αποθήκευση.
3. Κατά τη χρήση, μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μια επιφάνεια, αλλά προτιμήστε κάποιο θερμοανθεκτικό μέσο.
4. Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και αφήστε τη να κρυσώσει πριν την αποθήκευση.

Τύπος μαλλιών	Κανονικά	Ευαίσθητα	Πολύ ευαίσθητα
Λεπτή τρίχα	200°C 2 περάσματα	190°C 2 περάσματα	160°C 2 περάσματα
Κανονική τρίχα	210°C 2 περάσματα	200°C 2 περάσματα	170°C 2 περάσματα
Χοντρή τρίχα	210°C 2 περάσματα	200°C 2 περάσματα	200°C 2 περάσματα